

EDIZIO due colore

Wiser Nebenstelle Dimmer 1-Kanal Szene



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.4.DS.FX.54.35

E-NR: 333 161 010

EAN: 7613175386409

Wiser Nebenstelle Dimmer 1-Kanal Szene  -
Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur
Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar -
Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen
von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit
integrierter LED - 4 Tasten - Anbauhöhe 54 mm - FX.54
- crema - IP20 - 74 x 74 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 4

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 4

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 1 - crema

915-3400.4.S1.FMI.35

377 470 010

Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - crema

915-3400.4.I.FMI.35

377 390 010

Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - crema

915-3400.4.PLUS.FMI.35

377 460 010

	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 - crema	915-3400.4.S2.FMI.35 377 480 010
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - crema	915-3400.4.MIN.FMI.35 377 410 010
	Frontplatte für Wiser Abdeckset	900-3400.0.FMI.35 377 501 010
	Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema	915-3400.2.M.FMI.35 377 310 010
	Abdeckset Wiser Dimmer 1-Kanal Szene - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - crema	920-3406.4.S.F.35 333 906 010
	Wiser 1/2-Taste, vertikale Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema	915-3400.2.M.FMI.35 377 310 010
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - crema	915-3400.4.O.FMI.35 377 450 010
	Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle -	3400.B.BSE
Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit	333 006 780
Wiser Bedienaufsatz - BSE	



Bedienaufsatz Wiser Dimmer 1-Kanal Szene -	926-3406.4.S.A.F.35
Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 4	333 716 010
Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - crema	



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema	901.FX.54.35
	283 905 010