

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Station secondaire Wiser variateur 1 canal scène

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



### couleur:

- ☐ crema
- ☐ umbra
- ☐ noir
- ☐ blanc
- ☐ gris clair
- ☐ gris foncé

### Assortiment:

- ☐ GMI.A
- ☐ G.A
- ☐ GX.54.A

**Feller-NR:** 3400.4.DS.GX.54.A.61

**E-NR:** 331 161 000

**EAN:** 7613175468792

EDIZIO.liv - Station secondaire Wiser variateur 1 canal scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 57 mm - GX.54.A - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

**sans halogène:** Oui

**application:** commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**nombre de points actionnable:** 4

**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 4

**avec affichage LED:** Oui

### Accessoires:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole  
Scène 1 - blanc

915-3400.4.S1.GMI.61  
388 080 000



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole  
Scène 2 - blanc

915-3400.4.S2.GMI.61  
388 081 000




EDIZIO.liv - Set de recouvrement variateur  
Wiser 1 canall scène - 4 touches - Sans cadre  
de recouvrement - blanc

920-3406.4.S.G.A.61  
388 158 000

**Fiche technique: 3400.4.DS.GX.54.A.61**

	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - blanc	915-3400.4.PLUS.GMI.61 388 079 000
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - blanc	915-3400.4.O.GMI.61 388 078 000
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - blanc	915-3400.4.MIN.GMI.61 388 077 000
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - blanc	915-3400.4.I.GMI.61 388 075 000
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - blanc	915-3400.2.M.GMI.61 388 067 000
	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - blanc	915-3400.2.M.GMI.61 388 067 000
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.GMI.61 388 007 000
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - Système de fixation...	3400.B.BAE 331 006 790

## Fiche technique: 3400.4.DS.GX.54.A.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - 912.X.54.EA  
Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - 283 000 110  
Système de fixation SNAPFIX® - Composant



EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - blanc 901.GX.54.A.61  
283 200 000



EDIZIO.liv - Commande variateur Wiser 1 canall 926-3406.4.S.A.G.A.61  
scène - Fonctionnel avec unité fonctionnelle 388 509 000  
Wiser - 4 touches - Sans cadre de recouv...