

NEVO

Wiser Nebenstelle Dimmer 1-Kanal Szene



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau

Bauart:

☒ N.CO.Q

☐ NAP.Q

☐ NUP.Q

Feller-NR: 3400.4.DS.N.CO.Q.61

E-NR: 333 166 400

EAN: 7613175387468

Wiser Nebenstelle Dimmer 1-Kanal Szene ☐ -
 Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur
 Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar -
 Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen
 von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit
 integrierter LED - Mit transparenter Membrane -
 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - 4 Tasten -
 Einbautiefe 27 mm - N.CO.Q - weiss - IP55 - 87 x 87
 mm - Schlagfestigkeit: IK07

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Membrane - Für KNX-Taster und Wiser
 Apparate - Transparent

925-4400.N.Q.10
 377 031 090



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für
 reguläre Deckel - Für NAP und NUP -
 Lieferumfang: 1 Schraube

934-921.N.Q
 160 213 000



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm -
 Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -
 Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

934-921.PH3.N.Q
 160 213 010



Arretierung für Wisser Abdeckset -
STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wisser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben
und Dichtung - weiss

921-4400.N.Q.61
377 013 000



Wisser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - weiss

915-3400.4.AUF.QMI.61
377 310 200



Wisser Taste - Mit Symbol I (Ein) - weiss

915-3400.4.I.QMI.61
377 390 100



Wisser Taste - Mit Symbol Szene 1 - weiss

915-3400.4.S1.QMI.61
377 470 100



Wisser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - weiss

915-3400.4.AB.QMI.61
377 310 100



Wisser Taste - Mit Symbol O (Aus) - weiss

915-3400.4.O.QMI.61
377 450 100



Wisser Taste - Mit Symbol + (Plus) - weiss

915-3400.4.PLUS.QMI.61
377 460 100



Wisser Taste - Mit Symbol Szene 2 - weiss

915-3400.4.S2.QMI.61
377 480 100



Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - weiss

915-3400.4.MIN.QMI.61

377 410 100

Zerlegung:



Name / Kategorie

Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben
und Dichtung - weiss

Feller-Nr / E-NR

921-4400.N.Q.61

377 013 000



Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle -
Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit
Wiser Bedienaufsatz - BSM

3400.B.BSM

333 003 780



Bedienaufsatz Wiser Dimmer 1-Kanal Szene -
Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 4
Tasten - Ohne Abdeckrahmen - Q - weiss

926-3406.4.S.A.Q.61

333 716 100