

## NEVO

## Station secondaire Wiser variateur 1 canal scène



## couleur:

☐ noir

☐ blanc

☐ gris clair

## Assortiment:

☐ N.CO.Q

☐ NAP.Q

☐ NUP.Q

Feller-NR: 3400.4.DS.N.CO.Q.62

E-NR: 333 166 440

EAN: 7613175387475

Station secondaire Wiser variateur 1 canal scène -  
 Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle  
 supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser,  
 assignable de manière flexible - Le touche de scène  
 vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes -  
 Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée -  
 Avec membrane transparente - Disque frontale 53 mm,  
 pour découpe 53 mm - 4 touches - Profondeur 27 mm -  
 N.CO.Q - gris clair - IP55 - 87 x 87 mm - Résistance  
 aux chocs: IK07

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 4

avec affichage LED: Oui

## Accessoires:

## Name / Kategorie

## Feller-Nr / E-NR



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -  
 Pour la mise en service de Wiser by Feller

3420-2.MAG

333 999 200



Blocage pour set de recouvrement Wiser -  
 STANDARDdue - Pour un montage dans une  
 construction légère

3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100

## Fiche technique: 3400.4.DS.N.CO.Q.62



Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q  
 Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - 160 213 010  
 Fourniture: Set à 4 vis



Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles 934-921.N.Q  
 réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis 160 213 000  
 à bois



Clapet pour poussoir KNX RGB - Avec vis et 921-4400.N.Q.62  
 joint - gris clair 377 013 040



Membrane - Pour poussoirs KNX et appareils 925-4400.N.Q.10  
 Wiser - Transparent 377 031 090



Touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - 915-3400.4.MIN.QMI.61  
 blanc 377 410 100



Touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - blanc 915-3400.4.PLUS.QMI.61  
 377 460 100



Touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - blanc 915-3400.4.O.QMI.61  
 377 450 100



Touche Wiser - Avec symbole Flèche 915-3400.4.AB.QMI.61  
 Descendante - blanc 377 310 100



Touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - noir 915-3400.4.S2.QMI.60  
 377 480 150



Touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - blanc 915-3400.4.S1.QMI.61  
 377 470 100

## Fiche technique: 3400.4.DS.N.CO.Q.62

 Touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - blanc 915-3400.4.I.QMI.61  
377 390 100

 Touche Wiser - Avec symbole Flèche Montante  
- blanc 915-3400.4.AUF.QMI.61  
377 310 200

### Décomposition:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Clapet pour pourssoir KNX RGB - Avec vis et  
joint - gris clair

921-4400.N.Q.62  
377 013 040



Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -  
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel  
avec commande Wiser - BSM

3400.B.BSM  
333 003 780



Commande variateur Wiser 1 canall scène -  
Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 4  
touches - Sans cadre de recouvrement - Q -...

926-3406.4.S.A.Q.61  
333 716 100