

NEVO

Wiser Nebenstelle Dimmer 1-Kanal Szene



Farbe:

 schwarz

 weiss

 lichtgrau

Bauart:

 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

Feller-NR: 3400.4.DS.NAP.Q.61

E-NR: 333 161 400

EAN: 7613175386485

Wiser Nebenstelle Dimmer 1-Kanal Szene  -
 Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur
 Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar -
 Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen
 von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit
 integrierter LED - Mit transparenter Membrane -
 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - 4 Tasten -
 Anbauhöhe 67 mm - NAP.Q - weiss - IP55 - 87 x 87 mm
 - Schlagfestigkeit: IK07

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben
 und Dichtung - weiss

921-4400.N.Q.61
 377 013 000



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
 Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG
 333 999 200



Arretierung für Wiser Abdeckset -
 STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB
 333 999 100



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 902-NAP.Q.61
Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 012 000



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q
Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 010
Lieferumfang: Set à 4 Schrauben



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für 934-921.N.Q
reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 000
Lieferumfang: 1 Schraube



Membrane - Für KNX-Taster und Wiser 925-4400.N.Q.10
Apparate - Transparent 377 031 090



Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - weiss 915-3400.4.MIN.QMI.61
377 410 100



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - weiss 915-3400.4.AB.QMI.61
377 310 100



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - weiss 915-3400.4.S2.QMI.61
377 480 100



Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - weiss 915-3400.4.PLUS.QMI.61
377 460 100



Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - weiss 915-3400.4.O.QMI.61
377 450 100



Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - weiss 915-3400.4.I.QMI.61
377 390 100

	Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - weiss	915-3400.4.S1.QMI.61 377 470 100
	Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - weiss	915-3400.4.AUF.QMI.61 377 310 200

Zerlegung:

Name / Kategorie		Feller-Nr / E-NR
	NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1	902-NAP.Q.61
	Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten	284 012 000
	Wiser Nebenstelle Dimmer 1-Kanal Szene -	3400.4.DS.N.CO.Q.61
	Leistungslos, 230 V AC - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - 4 Tasten - N.CO.Q - wei...	333 166 400