

Scheda dati: 3400.4.DS.NUP.Q.62

NEVO

Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena



colore:

nero

bianco

grigio chiaro

Esecuzione:

N.CO.Q

NAP.Q

NUP.Q

Feller-NR: 3400.4.DS.NUP.Q.62

E-NR: 333 160 440

EAN: 7613175403281

Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - Con membrana trasparente - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - 4 tasti - Profondità 27 mm - NUP.Q - grigio chiaro - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Membrane - Per pulsanti KNX e apparecchi Wiser - Transparente

Feller-Nr / E-NR

925-4400.N.Q.10
377 031 090



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno











934-921.N.Q
160 213 000



Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e guarnizione - grigio chiaro

921-4400.N.Q.62
377 013 040

Scheda dati: 3400.4.DS.NUP.Q.62

	Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Blocco per il set di copertura Wiser - STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera	3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - grigio chiaro	923-NUP.Q.A.62 374 001 140
	Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - bianco	915-3400.4.AUF.QMI.61 377 310 200
	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - bianco	915-3400.4.S1.QMI.61 377 470 100
	Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco	915-3400.4.I.QMI.61 377 390 100
	Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco	915-3400.4.O.QMI.61 377 450 100
	Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco	915-3400.4.PLUS.QMI.61 377 460 100
	Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù - bianco	915-3400.4.AB.QMI.61 377 310 100

Scheda dati: 3400.4.DS.NUP.Q.62

■	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - nero	915-3400.4.S2.QMI.60 377 480 150
---	--	-------------------------------------

■	Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco	915-3400.4.MIN.QMI.61 377 410 100
---	---	--------------------------------------

Scomposizione:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - grigio chiaro	923-NUP.Q.A.62 374 001 140
--	-------------------------------



Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - 4 t...	3400.4.DS.N.CO.Q.62 333 166 440
---	------------------------------------