

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Station secondaire Wisier variateur 1 canal scène

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

noir

blanc

Assortiment:

QMI.A

Q.A

QX.54.A

Feller-NR: 3400.4.DS.Q.A.60

E-NR: 331 166 150

EAN: 7613175464268

STANDARDdue (SNAPFIX) - Station secondaire Wisier variateur 1 canal scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - Q.A (53) - noir - IP20

| | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| sans halogène: | Oui |
| application: | commande de consommateurs électriques |
| qualité du matériau: | Duroplast |
| nombre de points actionnable: | 4 |
| matériau: | matière synthétique |
| nombre de touches: | 4 |
| avec affichage LED: | Oui |

Accessoires:



Name / Kategorie

Aimant Wisier - Avec mousqueton - rouge -
Pour la mise en service de Wisier by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
333 999 200



Blocage pour set de recouvrement Wisier -
STANDARDdue - Pour un montage dans une
construction légère

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de
recouvrement variateur Wisier 1 canall scène - 4
touches - Sans cadre de recouvrement - noir

920-3406.4.S.Q.A.60
388 158 150

Fiche technique: 3400.4.DS.Q.A.60

| | | |
|---|--|---------------------------------------|
| ■ | Touche Wiser - Avec symbole Flèche Descendante - noir | 915-3400.4.AB.QMI.60 377 310 150 |
| ■ | Touche Wiser - Avec symbole Flèche Montante - noir | 915-3400.4.AUF.QMI.60 377 310 250 |
| ■ | Touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - noir | 915-3400.4.I.QMI.60 377 390 150 |
| ■ | Touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - noir | 915-3400.4.MIN.QMI.60 377 410 150 |
| ■ | Touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - noir | 915-3400.4.PLUS.QMI.60 377 460 150 |
| ■ | Touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - noir | 915-3400.4.S1.QMI.60 377 470 150 |
| ■ | Touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - noir | 915-3400.4.S2.QMI.60 377 480 150 |
| ■ | Touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - noir | 915-3400.4.O.QMI.60 377 450 150 |

Décomposition:

Name / Kategorie

Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel
avec commande Wiser - Système de fixation...

Feller-Nr / E-NR

3400.B.BAE
331 006 790



Commande variateur Wiser 1 canall scène - 926-3406.4.S.A.Q.60
Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 4 333 716 150
touches - Sans cadre de recouvrement - Q -...