

## STANDARDdue

### Wiser Nebenstelle Dimmer 1-Kanal Szene


**Farbe:**
☒ schwarz

☐ weiss

**Bauart:**
☐ Q

☒ QMI

☐ QX.54

**Feller-NR:** 3400.4.DS.QMI.61

**E-NR:** 333 160 100

**EAN:** 7613175403342

Wiser Nebenstelle Dimmer 1-Kanal Szene ☐ -  
 Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur  
 Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar -  
 Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen  
 von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit  
 integrierter LED - 4 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für  
 Bohrung 50 mm - Einbautiefe 36 mm - QMI - weiss -  
 IP20 - 90 x 90 mm

**Halogenfrei:**

Ja

**Anwendung:**

steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:**

Duroplast

**Anzahl der Betätigungspunkte**

4

**Werkstoff:**

Kunststoff

**Anzahl der Tasten:**

4

**Mit LED-Anzeige:**

Ja

**Zubehör:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

 Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur  
 Inbetriebnahme von Wiser by Feller

 3420-2.MAG  
 333 999 200


Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - weiss

 915-3400.4.MIN.QMI.61  
 377 410 100

 Arretierung für Wiser Abdeckset -  
 STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

 3420.STOP.Q.SET.EB  
 333 999 100

|                                                                                     |                                                                                    |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - weiss                                          | 915-3400.4.AB.QMI.61<br>377 310 100   |
|    | Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - weiss                                         | 915-3400.4.AUF.QMI.61<br>377 310 200  |
|    | Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - weiss                                           | 915-3400.4.S2.QMI.61<br>377 480 100   |
|     | STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser<br>Dimmer 1-Kanal Szene - 4 Tasten - weiss | 920-3406.4.S.QMI.A.61<br>388 159 100  |
|  | Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - weiss                                           | 915-3400.4.I.QMI.61<br>377 390 100    |
|  | Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - weiss                                           | 915-3400.4.S1.QMI.61<br>377 470 100   |
|  | Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - weiss                                           | 915-3400.4.O.QMI.61<br>377 450 100    |
|  | Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - weiss                                          | 915-3400.4.PLUS.QMI.61<br>377 460 100 |

## Zerlegung:



### Name / Kategorie

Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle -  
Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit  
Wiser Bedienaufsatz - BSM

### Feller-Nr / E-NR

3400.B.BSM  
333 003 780



Bedienaufsatz Wisser Dimmer 1-Kanal Szene - 926-3406.4.S.A.QMI.61  
Funktionsfähig mit Wisser Funktionseinsatz - 4 333 710 100  
Tasten - QMI - weiss