

Fiche technique: 3400.4.DS.QMI.A.60

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Station secondaire Wiser variateur 1 canal scène

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:



noir



blanc

Assortiment:



QMI.A



Q.A



QX.54.A

Feller-NR: 3400.4.DS.QMI.A.60

E-NR: 331 160 150

EAN: 7613175461953

STANDARDdue (SNAPFIX) - Station secondaire Wiser variateur 1 canal scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - QMI.A - noir - IP20 - 90 x 90 mm

sans halogène:

Oui

application:

commande de consommateurs électriques

qualité du matériau:

Duroplast

nombre de points actionnable:

4

matériau:

matière synthétique

nombre de touches:

4

avec affichage LED:

Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -
Pour la mise en service de Wiser by Feller

3420-2.MAG

333 999 200



Blocage pour set de recouvrement Wiser -
STANDARDdue - Pour un montage dans une
construction légère

3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de
recouvrement variateur Wiser 1 canal scène - 4
touches - noir

920-3406.4.S.QMI.A.60

388 159 150

Fiche technique: 3400.4.DS.QMI.A.60

■	Touche Wiser - Avec symbole Flèche Descendante - noir	915-3400.4.AB.QMI.60 377 310 150
■	Touche Wiser - Avec symbole Flèche Montante - noir	915-3400.4.AUF.QMI.60 377 310 250
■	Touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - noir	915-3400.4.I.QMI.60 377 390 150
■	Touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - noir	915-3400.4.MIN.QMI.60 377 410 150
■	Touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - noir	915-3400.4.PLUS.QMI.60 377 460 150
■	Touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - noir	915-3400.4.S1.QMI.60 377 470 150
■	Touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - noir	915-3400.4.S2.QMI.60 377 480 150
■	Touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - noir	915-3400.4.O.QMI.60 377 450 150

Décomposition:



Name / Kategorie

Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel
avec commande Wiser - Système de fixation...

Feller-Nr / E-NR

3400.B.BAM
331 003 790

Fiche technique: 3400.4.DS.QMI.A.60



Commande variateur Wiser 1 canall scène - 926-3406.4.S.A.QMI.60
Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 4 333 710 150
touches - QMI - noir