

**Fiche technique: 3400.4.DS.W.G.A.56**
**EDIZIO.liv**

EDIZIO.liv Station secondaire Wiser variateur 1 canal scène WLAN Gen.B

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.


**couleur:**

- |         |              |              |
|---------|--------------|--------------|
| ■ crema | ■ umbra      | ■ noir       |
| ■ blanc | ■ gris clair | ■ gris foncé |

**Assortiment:**

- |         |       |           |
|---------|-------|-----------|
| ■ GMI.A | ■ G.A | ■ GX.54.A |
|---------|-------|-----------|

**Feller-NR:** 3400.4.DS.W.G.A.56

**E-NR:** 331 176 090

**EAN:** 7613175468839

EDIZIO.liv - Station secondaire Wiser variateur 1 canal scène WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - G.A - umbra - IP20 - 60 x 60 mm

**sans halogène:** Oui

**application:** commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**nombre de points actionnable:** 4

**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 4

**avec affichage LED:** Oui

**Accessoires:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

 EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole  
 Scène 1 - umbra

 915-3400.4.S1.GMI.56  
 388 080 090

 EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole  
 Scène 2 - umbra

 915-3400.4.S2.GMI.56  
 388 081 090

**Fiche technique: 3400.4.DS.W.G.A.56**


EDIZIO.liv - Set de recouvrement variateur 920-3406.4.S.G.A.56  
 Wiser 1 canall scène - 4 touches - Sans cadre 388 158 090  
 de recouvrement - umbra



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + 915-3400.4.PLUS.GMI.56  
 (Plus) - umbra 388 079 090



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole 915-3400.4.O.GMI.56  
 O (Décl.) - umbra 388 078 090



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole | 915-3400.4.I.GMI.56  
 (Encl.) - umbra 388 075 090



EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition 915-3400.2.M.GMI.56  
 verticale des touches - Avec symbole Flèche 388 067 090  
 Montée/Descente - umbra



EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition 915-3400.2.M.GMI.56  
 verticale des touches - Avec symbole Flèche 388 067 090  
 Montée/Descente - umbra



Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser 900-3400.0.GMI.56  
 388 007 090





EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + 915-3400.4.PLUS.GMI.56  
 (Plus) - umbra 388 079 090



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? 915-3400.4.MIN.GMI.56  
 (Moins) - umbra 388 077 090

Décomposition:

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - Système de fixation...	3400.B.BAE 331 006 790
	EDIZIO.liv - Commande variateur Wiser 1 canall scène WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station mét...	926-3406.4.S.W.B.G.56 388 511 090