


## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv Wiser Nebenstelle Dimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



#### Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 3400.4.DS.W.GMI.A.35

**E-NR:** 331 170 010

**EAN:** 7613175470399

EDIZIO.liv - Wiser Nebenstelle Dimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - Leistungslos, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - GMI.A - crema - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

**Halogenfrei:** Ja

**Anwendung:** steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:** Thermoplast

**Anzahl der Betätigungspunkte:** 4

**Werkstoff:** Kunststoff

**Anzahl der Tasten:** 4

**Mit LED-Anzeige:** Ja

#### Zubehör:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale

915-3400.2.M.GMI.35

Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema

388 067 010

EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale

915-3400.2.M.GMI.35

Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - crema

388 067 010

|                                                                                     |                                                                       |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | Frontplatte für Wisser Abdeckset                                      | 900-3400.0.GMI.35<br>388 007 010      |
|    | EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - crema            | 915-3400.4.I.GMI.35<br>388 075 010    |
|    | EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - crema           | 915-3400.4.PLUS.GMI.35<br>388 079 010 |
|    | EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - crema          | 915-3400.4.MIN.GMI.35<br>388 077 010  |
|  | EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - crema            | 915-3400.4.O.GMI.35<br>388 078 010    |
|   | EDIZIO.liv - Abdeckset Wisser Dimmer 1-Kanal Szene - 4 Tasten - crema | 920-3406.4.S.GMI.A.35<br>388 159 010  |
|  | EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 - crema            | 915-3400.4.S2.GMI.35<br>388 081 010   |
|  | EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 1 - crema            | 915-3400.4.S1.GMI.35<br>388 080 010   |
|  | EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - crema           | 915-3400.4.PLUS.GMI.35<br>388 079 010 |
|  | EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - crema          | 915-3400.4.MIN.GMI.35<br>388 077 010  |

**Zerlegung:**

|                                                                                  | <b>Name / Kategorie</b>                                                                                                                      | <b>Feller-Nr / E-NR</b>                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | Funktionslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wisser Bedienaufsatz - SNAPFIX® Befestigungssystem                                               | 3400.B.BAM<br>331 003 790              |
|  | EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wisser Dimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstation, Raunte... | 926-3406.4.S.W.B.GMI.35<br>388 512 010 |