

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Station secondaire Wisier variateur 1 canal scène WLAN Gen.B

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 3400.4.DS.W.GMI.A.60

E-NR: 331 170 050

EAN: 7613175470412

EDIZIO.liv - Station secondaire Wisier variateur 1 canal scène WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wisier dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - GMI.A - noir - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	4
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	4
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - 1/2 touche Wisier, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - noir

915-3400.2.M.GMI.60
388 067 050

EDIZIO.liv - 1/2 touche Wisier, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - noir

915-3400.2.M.GMI.60
388 067 050

Fiche technique: 3400.4.DS.W.GMI.A.60



Plaque frontale pour set de recouvrement Wisser 900-3400.0.GMI.60
388 007 050



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole | 915-3400.4.I.GMI.60
(Encl.) - noir 388 075 050



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole + 915-3400.4.PLUS.GMI.60
(Plus) - noir 388 079 050



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole ? 915-3400.4.MIN.GMI.60
(Moins) - noir 388 077 050



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole 915-3400.4.O.GMI.60
O (Décl.) - noir 388 078 050



EDIZIO.liv - Set de recouvrement variateur 920-3406.4.S.GMI.A.60
Wisser 1 canall scène - 4 touches - noir 388 159 050



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole 915-3400.4.S2.GMI.60
Scène 2 - noir 388 081 050



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole 915-3400.4.S1.GMI.60
Scène 1 - noir 388 080 050





EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole + 915-3400.4.PLUS.GMI.60
(Plus) - noir 388 079 050



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisser - Avec symbole ? 915-3400.4.MIN.GMI.60
(Moins) - noir 388 077 050

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - Système de fixation...	3400.B.BAM 331 003 790
	EDIZIO.liv - Commande variateur Wiser 1 canall scène WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station mét...	926-3406.4.S.W.B.GMI.60 388 512 050