

Scheda dati: 3400.4.DS.W.GX.54.A.61







EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena WLAN Gen.B

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

-  crema
-  umbra
-  nero
-  bianco
-  grigio chiaro
-  grigio scuro

Esecuzione:

-  GMI.A
-  G.A
-  GX.54.A

Feller-NR: 3400.4.DS.W.GX.54.A.61

E-NR: 331 171 000

EAN: 7613175472041

EDIZIO.liv - Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale scena WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 57 mm - GX.54.A - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni:	Si
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Si


Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

 EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo
Scena 1 - bianco

915-3400.4.S1.GMI.61
388 080 000

 EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo
Scena 2 - bianco

915-3400.4.S2.GMI.61
388 081 000

Scheda dati: 3400.4.DS.W.GX.54.A.61

	EDIZIO.liv - Set di copertura variatore Wiser 1 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di copertura - bianco	920-3406.4.S.G.A.61 388 158 000
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco	915-3400.4.MIN.GMI.61 388 077 000
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco	915-3400.4.PLUS.GMI.61 388 079 000
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco	915-3400.4.O.GMI.61 388 078 000
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco	915-3400.4.I.GMI.61 388 075 000
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - bianco	915-3400.2.M.GMI.61 388 067 000
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - bianco	915-3400.2.M.GMI.61 388 067 000
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.GMI.61 388 007 000

Scomposizione:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Unità funzionale stazione secondaria Wiser -
 Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale
 con comando Wiser - Sistema de fissaggio
 SNA...

3400.B.BAE
 331 006 790

Scheda dati: 3400.4.DS.W.GX.54.A.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio 912.X.54.EA
 - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - 283 000 110
 Sistema de fissagio SNAPFIX® - Component...



EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - 901.GX.54.A.61
 bianco 283 200 000



EDIZIO.liv - Comando variatore Wiser 1 canale 926-3406.4.S.W.B.G.61
 scena WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 388 511 000
 apparecchi, luci e tapparelle, stazione mete...