

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wisser Nebenstelle Dimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

QMI.A

Q.A

QX.54.A

**Feller-NR:** 3400.4.DS.W.QX.54.A.61

**E-NR:** 331 171 100

**EAN:** 7613175462042

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wisser Nebenstelle Dimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - Leistungslos, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wisser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wisser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 58 mm - QX.54.A - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

**Halogenfrei:**

Ja

**Anwendung:**

steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:**

Duroplast

**Anzahl der Betätigungspunkte**

4

**Werkstoff:**

Kunststoff

**Anzahl der Tasten:**

4

**Mit LED-Anzeige:**

Ja

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wisser by Feller

3420-2.MAG  
333 999 200



Arretierung für Wisser Abdeckset - STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB  
333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser 920-3406.4.S.Q.A.61  
Dimmer 1-Kanal Szene - 4 Tasten - Ohne 388 158 100  
Abdeckrahmen - weiss



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - weiss 915-3400.4.AB.QMI.61  
377 310 100



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - weiss 915-3400.4.AUF.QMI.61  
377 310 200



Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - weiss 915-3400.4.I.QMI.61  
377 390 100



Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - weiss 915-3400.4.MIN.QMI.61  
377 410 100



Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - weiss 915-3400.4.PLUS.QMI.61  
377 460 100



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - weiss 915-3400.4.S1.QMI.61  
377 470 100







Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - weiss 915-3400.4.S2.QMI.61  
377 480 100



Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - weiss 915-3400.4.O.QMI.61  
377 450 100

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Funktionseinsatz Wisser Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wisser Bedienaufsatz - SNAPFIX® Befestigungssystem	3400.B.BAE 331 006 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	912.X.54.EA 283 000 110
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat...	901.QX.54.A.61 283 200 100
	Bedienaufsatz Wisser Dimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstation, Raumtemperatursensor ...	926-3406.4.S.W.B.Q.61 333 976 100