

EDIZIOdue colore

Stazione secondaria Wiser tapparelle 2 canali



colore:

crema

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

Esecuzione:

F

FMI

FX.54

Feller-NR: 3400.4.MM.FX.54.57

E-NR: 333 181 890

EAN: 7613175378435

Stazione secondaria Wiser tapparelle 2 canali - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser
2 canali - 4 tasti - Senza telaio di copertura -
F - coffee

920-3405.4.F.57
333 886 890



1/4 Wiser - Con simbolo + (Più) - coffee

915-3400.4.PLUS.FMI.57
377 460 890



1/4 Wiser - Con simbolo I (ON) - coffee

915-3400.4.I.FMI.57
377 390 890

Scheda dati: 3400.4.MM.FX.54.57

	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti -	915-3400.2.M.FMI.57
	Con simbolo Freccia Su/Giù - coffee	377 310 890
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti -	915-3400.2.M.FMI.57
	Con simbolo Freccia Su/Giù - coffee	377 310 890
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.57
		377 501 890
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - coffee	915-3400.4.O.FMI.57
		377 450 890
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - coffee	915-3400.4.MIN.FMI.57
		377 410 890
	Magnete Wiser - Con moschettone	3420-2.MAG
	- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	333 999 200

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per	912.FX.54
	1 apparecchio - FX.54	283 915 000
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BSE
	Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	333 006 780
	Comando interruttore per tapparelle Wiser 2	926-3405.4.A.F.57
	canali - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F...	333 666 890

Scheda dati: 3400.4.MM.FX.54.57



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee 901.FX.54.57

283 905 890