

Scheda dati: 3400.4.MM.N.CO.Q.60

NEVO

Stazione secondaria Wiser tapparelle 2 canali



colore:

nero

bianco

grigio chiaro

Esecuzione:

N.CO.Q

NAP.Q

NUP.Q

Feller-NR: 3400.4.MM.N.CO.Q.60




E-NR: 333 186 450

EAN: 7613175378510

Stazione secondaria Wiser tapparelle 2 canali - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - Con membrana trasparente - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - 4 tasti - Profondità 27 mm - N.CO.Q - nero - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Membrane - Per pulsanti KNX e apparecchi Wiser - Transparente	925-4400.N.Q.10 377 031 090
	Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e guarnizione - nero	921-4400.N.Q.60 377 013 050
	Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno	934-921.N.Q 160 213 000

Scheda dati: 3400.4.MM.N.CO.Q.60



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per
copercchi normali - Per NAP e NUP -
Dotazione: Set à 4 viti

934-921.PH3.N.Q

160 213 010



Blocco per il set di copertura Wiser -
STANDARDdue - Per il montaggio in
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100



Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by
Feller

3420-2.MAG

333 999 200



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù - nero

915-3400.4.AB.QMI.60

377 310 150



Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - nero

915-3400.4.O.QMI.60

377 450 150



Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero

915-3400.4.PLUS.QMI.60

377 460 150



Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero

915-3400.4.MIN.QMI.60

377 410 150



Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - nero

915-3400.4.I.QMI.60

377 390 150






Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - nero

915-3400.4.AUF.QMI.60

377 310 250

Scheda dati: 3400.4.MM.N.CO.Q.60
Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e guarnizione - nero	921-4400.N.Q.60 377 013 050
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSM	3400.B.BSM 333 003 780
	Comando interruttore per tapparelle Wiser 2 canali - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura - Q...	926-3405.4.A.Q.60 333 666 150