

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Stazione secondaria Wiser tapparelle 2 canali WLAN Gen.B

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| ☐ crema | ☐ umbra | ☐ nero |
| ☐ bianco | ☐ grigio chiaro | ☐ grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| ☐ GMI.A | ☐ G.A | ☐ GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|



Feller-NR: 3400.4.MM.W.G.A.67

E-NR: 331 196 040

EAN: 7613175451473

EDIZIO.liv - Stazione secondaria Wiser tapparelle 2 canali WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - G.A - grigio scuro - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 2 canali - 4 tasti - Senza telaio di copertura - grigio scuro

920-3405.4.G.A.67
388 154 040



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - grigio scuro

915-3400.4.MIN.GMI.67
388 077 040



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - grigio scuro

915-3400.4.PLUS.GMI.67
388 079 040

Scheda dati: 3400.4.MM.W.G.A.67

	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - grigio scuro	915-3400.4.O.GMI.67 388 078 040
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio scuro	915-3400.2.M.GMI.67 388 067 040
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio scuro	915-3400.2.M.GMI.67 388 067 040
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - grigio scuro	915-3400.4.I.GMI.67 388 075 040
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.GMI.67 388 007 040
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - grigio scuro	915-3400.4.MIN.GMI.67 388 077 040
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - grigio scuro	915-3400.4.PLUS.GMI.67 388 079 040

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA...	3400.B.BAE 331 006 790
	EDIZIO.liv - Comando interruttore per tapparelle Wiser 2 canali WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, s...	926-3405.4.W.B.G.67 388 503 040

Scheda dati: 3400.4.MM.W.G.A.67

