

EDIZIOdue colore

Station secondaire Wiser stores 1 canal scène



couleur:

■ crema

■ coffee

■ noir

■ blanc

■ gris clair

■ gris foncé

Assortiment:

■ F

■ FMI

■ FX.54

Feller-NR: 3400.4.MS.F.57

E-NR: 333 206 890

EAN: 7613175368009

Station secondaire Wiser stores 1 canal scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Profondeur 36 mm - F - coffee - IP20 - 60 x 60 mm

sans halogène:

Oui

application:

commande de consommateurs électriques

qualité du matériau:

matière thermoplastique

nombre de points actionnable:

4

matériau:

matière synthétique

nombre de touches:

4

avec affichage LED:

Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set de recouvrement interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - F - coffee

920-3404.4.S.F.57

333 876 890



1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - coffee

915-3400.4.PLUS.FMI.57

377 460 890



Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser

900-3400.0.FMI.57

377 501 890

Fiche technique: 3400.4.MS.F.57

	1/4 touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - coffee	915-3400.4.I.FMI.57 377 390 890
	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - coffee	915-3400.2.M.FMI.57 377 310 890
	1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - coffee	915-3400.4.S2.FMI.57 377 480 890
	1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - coffee	915-3400.4.S1.FMI.57 377 470 890
	1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - coffee	915-3400.4.MIN.FMI.57 377 410 890
	1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - coffee	915-3400.4.O.FMI.57 377 450 890
	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - coffee	915-3400.2.M.FMI.57 377 310 890
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Décomposition:



Name / Kategorie

Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel
avec commande Wiser - BSE

Feller-Nr / E-NR

3400.B.BSE
333 006 780

Fiche technique: 3400.4.MS.F.57



Commande interrupteur pour stores Wiser 1
canal scène - Fonctionnel avec unité
fonctionnelle Wiser - 4 touches - Sans cadre
de recouvr...

926-3404.4.S.A.F.57

333 646 890