

## EDIZIOdue colore

### Station secondaire Wiser stores 1 canal scène



#### couleur:

- crema
- coffee
- noir
- blanc
- gris clair
- gris foncé

#### Assortiment:

- F
- FMI
- FX.54

**Feller-NR:** 3400.4.MS.F.60

**E-NR:** 333 206 950

**EAN:** 7613175368016

Station secondaire Wiser stores 1 canal scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Profondeur 36 mm - F - noir - IP20 - 60 x 60 mm

**sans halogène:** Oui

**application:** commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**nombre de points actionnable:** 4

**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 4

**avec affichage LED:** Oui

#### Accessoires:



##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR

Set de recouvrement interrupteur pour stores 920-3404.4.S.F.60  
 Wiser 1 canal scène - 4 touches - Sans cadre 333 876 950  
 de recouvrement - F - noir



1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - noir 915-3400.4.PLUS.FMI.60  
 377 460 950



Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser 900-3400.0.FMI.60  
 377 501 950

**Fiche technique: 3400.4.MS.F.60**

	1/4 touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - noir	915-3400.4.I.FMI.60 377 390 950
	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - noir	915-3400.2.M.FMI.60 377 310 950
	1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - noir	915-3400.4.S2.FMI.60 377 480 950
	1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - noir	915-3400.4.S1.FMI.60 377 470 950
	1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - noir	915-3400.4.MIN.FMI.60 377 410 950
	1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - noir	915-3400.4.O.FMI.60 377 450 950
	1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - noir	915-3400.2.M.FMI.60 377 310 950
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

**Décomposition:**

**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -  
 Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel  
 avec commande Wiser - BSE

3400.B.BSE  
 333 006 780

**Fiche technique: 3400.4.MS.F.60**



Commande interrupteur pour stores Wisier 1 926-3404.4.S.A.F.60  
canal scène - Fonctionnel avec unité 333 646 950  
fonctionnelle Wisier - 4 touches - Sans cadre  
de recouvr...