

EDIZIOdue colore

Station secondaire Wiser stores 1 canal scène



couleur:

 crema	 coffee	 noir
 blanc	 gris clair	 gris foncé

Assortiment:

 F	 FMI	 FX.54
---	---	---

Feller-NR: 3400.4.MS.FMI.60

E-NR: 333 200 950

EAN: 7613175370507


Station secondaire Wiser stores 1 canal scène - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Profondeur 36 mm - FMI - noir - IP20 - 88 x 88 mm


sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	4
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	4
avec affichage LED:	Oui


Accessoires:

Name / Kategorie









Feller-Nr / E-NR

 1/4 touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - noir 915-3400.4.I.FMI.60
377 390 950


 1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - noir 915-3400.4.S1.FMI.60
377 470 950

 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - noir 915-3400.2.M.FMI.60
377 310 950

Fiche technique: 3400.4.MS.FMI.60

	Plaque frontale pour set de recouvrement Wisser	900-3400.0.FMI.60 377 501 950
	Set de recouvrement interrupteur pour stores Wisser 1 canal scène - 4 touches - FMI - noir	920-3404.4.S.FMI.60 333 870 950
	1/4 touche Wisser - Avec symbole Scène 2 - noir	915-3400.4.S2.FMI.60 377 480 950
	1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - noir	915-3400.2.M.FMI.60 377 310 950
	1/4 touche Wisser - Avec symbole O (Décl.) - noir	915-3400.4.O.FMI.60 377 450 950
	1/4 touche Wisser - Avec symbole ? (Moins) - noir	915-3400.4.MIN.FMI.60 377 410 950
	1/4 touche Wisser - Avec symbole + (Plus) - noir	915-3400.4.PLUS.FMI.60 377 460 950
	Aimant Wisser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wisser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle station secondaire Wisser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wisser - BSM	3400.B.BSM 333 003 780

Fiche technique: 3400.4.MS.FMI.60



Commande interrupteur pour stores Wisier 1
canal scène - Fonctionnel avec unité
fonctionnelle Wisier - 4 touches - FMI - noir

926-3404.4.S.A.FMI.60

333 640 950