

EDIZIO due colore

Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena



colore:

■ crema

■ coffee

■ nero

■ bianco

■ grigio chiaro

■ grigio scuro

Esecuzione:

■ F

■ FMI

■ FX.54

Feller-NR: 3400.4.MS.FX.54.60

E-NR: 333 201 950

EAN: 7613175371504

Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - nero - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.60

377 501 950



Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser
1 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di
copertura - F - nero

920-3404.4.S.F.60

333 876 950

1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - nero

915-3400.4.S2.FMI.60

377 480 950

Scheda dati: 3400.4.MS.FX.54.60

	1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - nero	915-3400.4.I.FMI.60 377 390 950
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - nero	915-3400.4.O.FMI.60 377 450 950
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - nero	915-3400.2.M.FMI.60 377 310 950
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - nero	915-3400.4.S1.FMI.60 377 470 950
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero	915-3400.4.PLUS.FMI.60 377 460 950
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - nero	915-3400.2.M.FMI.60 377 310 950
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero	915-3400.4.MIN.FMI.60 377 410 950
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000

Scheda dati: 3400.4.MS.FX.54.60



Unità funzionale stazione secondaria Wiser - 3400.B.BSE
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale 333 006 780
con comando Wiser - BSE



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero 901.FX.54.60
283 905 950



Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 926-3404.4.S.A.F.60
canale scena - Funzionale con unità funzionale 333 646 950
Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura...