

## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv Wisser Nebenstelle Storen 1-Kanal Szene

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



#### Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 3400.4.MS.G.A.60

**E-NR:** 331 206 050

**EAN:** 7613175467801

EDIZIO.liv - Wisser Nebenstelle Storen 1-Kanal Szene -  
Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur  
Steuerung einer Wisser Anlage, flexibel verknüpfbar -  
Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen  
von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit  
integrierter LED - 4 Tasten - SNAPFIX®

Befestigungssystem - Einbautiefe 36 mm - G.A -  
schwarz - IP20 - 60 x 60 mm

**Halogenfrei:** Ja

**Anwendung:** steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:** Thermoplast

**Anzahl der Betätigungspunkte:** 4

**Werkstoff:** Kunststoff

**Anzahl der Tasten:** 4

**Mit LED-Anzeige:** Ja

#### Zubehör:

##### Name / Kategorie

Frontplatte für Wisser Abdeckset

##### Feller-Nr / E-NR

900-3400.0.GMI.60

388 007 050



Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur  
Inbetriebnahme von Wisser by Feller

3420-2.MAG

333 999 200



EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol I  
(Ein) - schwarz

915-3400.4.I.GMI.60

388 075 050



|                                                                                     |                                                                                                          |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|     | EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale                                                                  | 915-3400.2.M.GMI.60                   |
|                                                                                     | Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - schwarz                                                           | 388 067 050                           |
|     | EDIZIO.liv - Wiser 1/2-Taste, vertikale                                                                  | 915-3400.2.M.GMI.60                   |
|                                                                                     | Tastenlage - Mit Symbol Pfeil Auf/Ab - schwarz                                                           | 388 067 050                           |
|    | EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol +<br>(Plus) - schwarz                                          | 915-3400.4.PLUS.GMI.60<br>388 079 050 |
|                                                                                     |                                                                                                          |                                       |
|    | EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O<br>(Aus) - schwarz                                           | 915-3400.4.O.GMI.60<br>388 078 050    |
|                                                                                     |                                                                                                          |                                       |
|  | EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ?<br>(Minus) - schwarz                                         | 915-3400.4.MIN.GMI.60<br>388 077 050  |
|                                                                                     |                                                                                                          |                                       |
|   | EDIZIO.liv - Abdeckset Wiser Storenschalter<br>1-Kanal Szene - 4 Tasten - Ohne<br>Abdeckrahmen - schwarz | 920-3404.4.S.G.A.60<br>388 152 050    |
|                                                                                     |                                                                                                          |                                       |
|  | EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol<br>Szene 1 - schwarz                                           | 915-3400.4.S1.GMI.60<br>388 080 050   |
|                                                                                     |                                                                                                          |                                       |
|  | EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol<br>Szene 2 - schwarz                                           | 915-3400.4.S2.GMI.60<br>388 081 050   |
|                                                                                     |                                                                                                          |                                       |
|  | EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol +<br>(Plus) - schwarz                                          | 915-3400.4.PLUS.GMI.60<br>388 079 050 |
|                                                                                     |                                                                                                          |                                       |
|  | EDIZIO.liv - Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ?<br>(Minus) - schwarz                                         | 915-3400.4.MIN.GMI.60<br>388 077 050  |
|                                                                                     |                                                                                                          |                                       |

**Zerlegung:**

|                                                                                   | <b>Name / Kategorie</b>                               | <b>Feller-Nr / E-NR</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Funktionseinsatz Wisser Nebenstelle -                 | 3400.B.BAE              |
|                                                                                   | Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit           | 331 006 790             |
|                                                                                   | Wisser Bedienaufsatz - SNAPFIX®<br>Befestigungssystem |                         |
|  | EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wisser Storenschalter      | 926-3404.4.S.A.G.A.60   |
|                                                                                   | 1-Kanal Szene - Funktionsfähig mit Wisser             | 388 497 050             |
|                                                                                   | Funktionseinsatz - 4 Tasten - Ohne Abdeckra...        |                         |