

Scheda dati: 3400.4.MS.G.A.65

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|



Feller-NR: 3400.4.MS.G.A.65




E-NR: 331 206 030

EAN: 7613175467825






EDIZIO.liv - Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - G.A - grigio chiaro - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì



Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.GMI.65 388 007 030
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - grigio chiaro	915-3400.4.I.GMI.65 388 075 030

Scheda dati: 3400.4.MS.G.A.65

	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio chiaro	915-3400.2.M.GMI.65 388 067 030
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio chiaro	915-3400.2.M.GMI.65 388 067 030
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - grigio chiaro	915-3400.4.O.GMI.65 388 078 030
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - grigio chiaro	915-3400.4.PLUS.GMI.65 388 079 030
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - grigio chiaro	915-3400.4.MIN.GMI.65 388 077 030
	EDIZIO.liv - Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di copertura - grigio chiaro	920-3404.4.S.G.A.65 388 152 030
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - grigio chiaro	915-3400.4.S1.GMI.65 388 080 030
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - grigio chiaro	915-3400.4.S2.GMI.65 388 081 030
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - grigio chiaro	915-3400.4.PLUS.GMI.65 388 079 030
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - grigio chiaro	915-3400.4.MIN.GMI.65 388 077 030

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA...	3400.B.BAE 331 006 790
	EDIZIO.liv - Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza tela...	926-3404.4.S.A.G.A.65 388 497 030