

## NEVO

### Wiser Nebenstelle Storen 1-Kanal Szene



**Farbe:**

schwarz

weiss

lichtgrau

**Bauart:**

N.CO.Q

NAP.Q

NUP.Q

**Feller-NR:** 3400.4.MS.N.CO.Q.61

**E-NR:** 333 206 400

**EAN:** 7613175372389

Wiser Nebenstelle Storen 1-Kanal Szene - Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - Mit transparenter Membrane - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - 4 Tasten - Einbautiefe 27 mm - N.CO.Q - weiss - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07

**Halogenfrei:**

Ja

**Anwendung:**

steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:**

Thermoplast

**Anzahl der Betätigungspunkte**

4

**Werkstoff:**

Kunststoff

**Anzahl der Tasten:**

4

**Mit LED-Anzeige:**

Ja

**Zubehör:**



**Name / Kategorie**

Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben und Dichtung - weiss

**Feller-Nr / E-NR**

921-4400.N.Q.61  
377 013 000



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG  
333 999 200



Arretierung für Wiser Abdeckset - STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB  
333 999 100



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q  
 Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 010  
 Lieferumfang: Set à 4 Schrauben



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für 934-921.N.Q  
 reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 000  
 Lieferumfang: 1 Schraube



Membrane - Für KNX-Taster und Wiser 925-4400.N.Q.10  
 Apparate - Transparent 377 031 090



Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - weiss 915-3400.4.MIN.QMI.61  
 377 410 100



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - weiss 915-3400.4.AB.QMI.61  
 377 310 100



Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - weiss 915-3400.4.O.QMI.61  
 377 450 100



Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - weiss 915-3400.4.PLUS.QMI.61  
 377 460 100




Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - weiss 915-3400.4.S2.QMI.61  
 377 480 100



Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - weiss 915-3400.4.I.QMI.61  
 377 390 100



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - weiss 915-3400.4.S1.QMI.61  
 377 470 100

|   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
|  | Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - weiss | 915-3400.4.AUF.QMI.61<br>377 310 200 |
|---|--|--------------------------------------|

**Zerlegung:**

|   | Name / Kategorie   | Feller-Nr / E-NR                   |
|---|--|------------------------------------|
|   | Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben und Dichtung - weiss   | 921-4400.N.Q.61<br>377 013 000     |
|   | Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedieneinsatz - BSM                           | 3400.B.BSM<br>333 003 780          |
|  | Bedieneinsatz Wiser Storeschalter 1-Kanal Szene - Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - Q - ... | 926-3404.4.S.A.Q.61<br>333 646 100 |