

NEVO

Wiser Nebenstelle Storen 1-Kanal Szene



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

☐ lichtgrau

Bauart:

☒ N.CO.Q

☐ NAP.Q

☐ NUP.Q

Feller-NR: 3400.4.MS.NAP.Q.62

E-NR: 333 201 440

EAN: 7613175371566

Wiser Nebenstelle Storen 1-Kanal Szene - Leistungslos,
 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung
 einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die
 Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von
 Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit
 integrierter LED - Mit transparenter Membrane -
 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - 4 Tasten -
 Anbauhöhe 67 mm - NAP.Q - lichtgrau - IP55 - 87 x 87
 mm - Schlagfestigkeit: IK07

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
 Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG
 333 999 200



1 Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen
 unten - Mit Dichtung - Mit M20 Rohreinführung
 - lichtgrau

902-NAP.62
 284 006 040



Arretierung für Wiser Abdeckset -
 STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB
 333 999 100



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q
Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 010
Lieferumfang: Set à 4 Schrauben



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für 934-921.N.Q
reguläre Deckel - Für NAP und NUP - 160 213 000
Lieferumfang: 1 Schraube



Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben 921-4400.N.Q.62
und Dichtung - lichtgrau 377 013 040



Membrane - Für KNX-Taster und Wiser 925-4400.N.Q.10
Apparate - Transparent 377 031 090



Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - weiss 915-3400.4.MIN.QMI.61
377 410 100



Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - weiss 915-3400.4.O.QMI.61
377 450 100



Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - weiss 915-3400.4.PLUS.QMI.61
377 460 100



Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Ab - weiss 915-3400.4.AB.QMI.61
377 310 100



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - schwarz 915-3400.4.S2.QMI.60
377 480 150



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - weiss 915-3400.4.S1.QMI.61
377 470 100

Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - weiss 915-3400.4.I.QMI.61
377 390 100

Wiser Taste - Mit Symbol Pfeil Auf - weiss 915-3400.4.AUF.QMI.61
377 310 200

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



NAP-Gehäuseunterteil - Für 1 Apparat - 1 902-NAP.Q.62
Rohreinführung oben, 2 Rohreinführungen unten 284 012 040



Wiser Nebenstelle Storen 1-Kanal Szene - 3400.4.MS.N.CO.Q.62
Leistungslos, 230 V AC - Frontscheibe 53 mm, 333 206 440
für Bohrung 53 mm - 4 Tasten - N.CO.Q -
lich...