

## STANDARDdue

### Stazione secondaria Wisier tapparelle 1 canale scena



**colore:**

nero

bianco

**Esecuzione:**

Q

QMI

QX.54

**Feller-NR:** 3400.4.MS.Q.61

**E-NR:** 333 206 100

**EAN:** 7613175372440

Stazione secondaria Wisier tapparelle 1 canale scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Profondità 36 mm - Q - bianco - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	Duroplast
<b>numero di punti di azionamento:</b>	4
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	4
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

**Accessorio:**



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Magnete Wisier - Con moschettone  
- rosso - Per la messa in funzione di Wisier by Feller

3420-2.MAG  
333 999 200

Tasto Wisier - Con simbolo ? (Meno) - bianco

915-3400.4.MIN.QMI.61  
377 410 100

Blocco per il set di copertura Wisier - STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB  
333 999 100

**Scheda dati: 3400.4.MS.Q.61**

	Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù - bianco	915-3400.4.AB.QMI.61 377 310 100
	Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - bianco	915-3400.4.AUF.QMI.61 377 310 200
	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - bianco	915-3400.4.S1.QMI.61 377 470 100
	Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco	915-3400.4.O.QMI.61 377 450 100
	Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco	915-3400.4.PLUS.QMI.61 377 460 100
	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - bianco	915-3400.4.S2.QMI.61 377 480 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di copertura - bi...	920-3404.4.S.Q.A.61 388 152 100
	Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco	915-3400.4.I.QMI.61 377 390 100

**Scomposizione:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BSE
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	333 006 780



Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 926-3404.4.S.A.Q.61  
canale scena - Funzionale con unità funzionale 333 646 100  
Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura...