

STANDARDdue

Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena



colore:



nero



bianco


Esecuzione:



Q



QMI



QX.54

Feller-NR: 3400.4.MS.QX.54.61

E-NR: 333 201 100

EAN: 7613175373126

Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Altezza 54 mm - QX.54 - bianco - IP20 - 76 x 76 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: Duroplast

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
333 999 200



Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco

915-3400.4.MIN.QMI.61
377 410 100



Blocco per il set di copertura Wiser - STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100

Scheda dati: 3400.4.MS.QX.54.61

▼	Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù - bianco	915-3400.4.AB.QMI.61 377 310 100
---	---	-------------------------------------

▲	Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - bianco	915-3400.4.AUF.QMI.61 377 310 200
---	---	--------------------------------------

□	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - bianco	915-3400.4.S1.QMI.61 377 470 100
---	--	-------------------------------------



○	Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco	915-3400.4.O.QMI.61 377 450 100
---	--	------------------------------------

+	Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco	915-3400.4.PLUS.QMI.61 377 460 100
---	--	---------------------------------------

□	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - bianco	915-3400.4.S2.QMI.61 377 480 100
---	--	-------------------------------------

I	Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco	915-3400.4.I.QMI.61 377 390 100
---	---	------------------------------------

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780

Scheda dati: 3400.4.MS.QX.54.61



Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 926-3404.4.S.A.Q.61
canale scena - Funzionale con unità funzionale 333 646 100
Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura...



Coperchio per apparecchi QX - Per 1 901.QX.54.61
apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50 283 011 100
mm - Senza cornice plastica (da comandare
separatamente)...