


Scheda dati: 3400.4.MS.W.FMI.61

EDIZIOdue colore

Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena WLAN Gen.B



colore:

- | | | |
|--|--|--|
|  crema |  coffee |  nero |
|  bianco |  grigio chiaro |  grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|---|---|---|
|  F |  FMI |  FX.54 |
|---|---|---|

Feller-NR: 3400.4.MS.W.FMI.61

E-NR: 333 210 000

EAN: 7613175376202


Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - FMI - bianco - IP20 - 88 x 88 mm


senza alogeni:	Si
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Si


Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - bianco	915-3400.4.S2.FMI.61 377 480 000
---	--	-------------------------------------



	1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco	915-3400.4.PLUS.FMI.61 377 460 000
---	--	---------------------------------------

	1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco	915-3400.4.MIN.FMI.61 377 410 000
---	---	--------------------------------------

Scheda dati: 3400.4.MS.W.FMI.61

	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - bianco	915-3400.2.M.FMI.61 377 310 000
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - bianco	915-3400.4.S1.FMI.61 377 470 000
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.61 377 501 000
	Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - 4 tasti - FMI - bianco	920-3404.4.S.FMI.61 333 870 000
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco	915-3400.4.I.FMI.61 377 390 000
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco	915-3400.4.O.FMI.61 377 450 000
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - bianco	915-3400.2.M.FMI.61 377 310 000

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSM	3400.B.BSM 333 003 780
	Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione m...	926-3404.4.S.W.B.FMI.61 333 940 000

Scheda dati: 3400.4.MS.W.FMI.61

