

## EDIZIOdue colore

### Wiser Szenentaster 4 Szenen



#### Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss


 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3400.4.S4.F.61

**E-NR:** 333 226 000

**EAN:** 7613175410548

Wiser Szenentaster 4 Szenen - Leistungslos, 230 V AC  
 - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser  
 Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste  
 ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit  
 Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4  
 Tasten - Einbautiefe 36 mm - F - weiss - IP20 - 60 x 60  
 mm

**Halogenfrei:** Ja

**Anwendung:** steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:** Thermoplast

**Anzahl der Betätigungspunkte:** 4

**Werkstoff:** Kunststoff

**Anzahl der Tasten:** 4

**Mit LED-Anzeige:** Ja

#### Zubehör:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR

Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 4 - weiss

915-3400.4.S4.FMI.61

377 500 000

Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.FMI.61

377 501 000



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 - weiss

915-3400.4.S2.FMI.61

377 480 000

	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 1 - weiss	915-3400.4.S1.FMI.61 377 470 000
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 3 - weiss	915-3400.4.S3.FMI.61 377 490 000
	Abdeckset Wiser Szenentaster 4 Szenen - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss	920-3400.4.S4.F.61 333 826 000
	Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

**Zerlegung:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedieneinsatz - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Bedieneinsatz Wiser Szenentaster 4 Szenen - Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss	926-3400.4.S4.A.F.61 333 546 000