

EDIZIOdue colore

Wiser Szenentaster 4 Szenen



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.4.S4.F.67

E-NR: 333 226 040

EAN: 7613175410562

Wiser Szenentaster 4 Szenen - Leistungslos, 230 V AC
 - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser
 Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste
 ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit
 Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4
 Tasten - Einbautiefe 36 mm - F - dunkelgrau - IP20 - 60
 x 60 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 4

Werkstoff: Kunststoff


Anzahl der Tasten: 4

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR


 Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 4 -
dunkelgrau

915-3400.4.S4.FMI.67
377 500 040



Frontplatte für Wiser Abdeckset



900-3400.0.FMI.67
377 501 040

 Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 -
dunkelgrau

915-3400.4.S2.FMI.67
377 480 040

	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 1 - dunkelgrau	915-3400.4.S1.FMI.67 377 470 040
	Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 3 - dunkelgrau	915-3400.4.S3.FMI.67 377 490 040
	Abdeckset Wiser Szenentaster 4 Szenen - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - dunkelgrau	920-3400.4.S4.F.67 333 826 040
	Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedieneinsatz - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Bedieneinsatz Wiser Szenentaster 4 Szenen - Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - dunkelgrau	926-3400.4.S4.A.F.67 333 546 040