

EDIZIOdue colore

Wiser Szenentaster 4 Szenen



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.4.S4.FMI.60

E-NR: 333 220 950

EAN: 7613175410777

Wiser Szenentaster 4 Szenen - Leistungslos, 230 V AC
 - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser
 Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste
 ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit
 Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4
 Tasten - Einbautiefe 36 mm - FMI - schwarz - IP20 - 88
 x 88 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 4

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 4

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 -
 schwarz

915-3400.4.S2.FMI.60
 377 480 950



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 1 -
 schwarz

915-3400.4.S1.FMI.60
 377 470 950



Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.FMI.60
 377 501 950



Abdeckset Wiserszenentaster 4 Szenen - 4
Tasten - FMI - schwarz

920-3400.4.S4.FMI.60
333 820 950



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 4 -
schwarz

915-3400.4.S4.FMI.60
377 500 950



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 3 -
schwarz

915-3400.4.S3.FMI.60
377 490 950



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200

Zerlegung:



Name / Kategorie
Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle -
Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit
Wiser Bedienaufsatz - BSM

Feller-Nr / E-NR
3400.B.BSM
333 003 780



Bedienaufsatz Wiser Szenentaster 4 Szenen -
Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 4
Tasten - FMI - schwarz

926-3400.4.S4.A.FMI.60
333 540 950