

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pousoir scène Wiser 4 scènes

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

■ crema

■ umbra

■ noir

■ blanc

■ gris clair

■ gris foncé

Assortiment:

■ GMI.A

■ G.A

■ GX.54.A

Feller-NR: 3400.4.S4.G.A.60

E-NR: 331 226 050

EAN: 7613175472584

EDIZIO.liv - Pousoir scène Wiser 4 scènes - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - G.A - noir - IP20 - 60 x 60 mm

sans halogène:

Oui

application:

commande de consommateurs électriques

qualité du matériau:

matière thermoplastique

nombre de points actionnable:

4

matériau:

matière synthétique

nombre de touches:

4

avec affichage LED:

Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser

900-3400.0.GMI.60

388 007 050



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -
Pour la mise en service de Wiser by Feller

3420-2.MAG

333 999 200



EDIZIO.liv - Set de recouvrement pousoir
scène Wiser 4 scènes - 4 touches - Sans cadre
de recouvrement - noir

920-3400.4.S4.G.A.60

388 142 050

Fiche technique: 3400.4.S4.G.A.60

	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - noir	915-3400.4.S1.GMI.60 388 080 050
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 3 - noir	915-3400.4.S3.GMI.60 388 082 050
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 4 - noir	915-3400.4.S4.GMI.60 388 083 050
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - noir	915-3400.4.S2.GMI.60 388 081 050

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - Système de fixation...	3400.B.BAE 331 006 790
	EDIZIO.liv - Commande poussoir scène Wiser 4 scènes - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 4 touches - Sans cadre de recouvr...	926-3400.4.S4.A.G.A.60 388 477 050