

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pousoir scène Wisier 4 scènes

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

crema

umbra

noir

blanc

gris clair

gris foncé

Assortiment:

GMI.A

G.A

GX.54.A

Feller-NR: 3400.4.S4.GMI.A.56

E-NR: 331 220 090

EAN: 7613175474199

EDIZIO.liv - Pousoir scène Wisier 4 scènes - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - GMI.A - umbra - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

sans halogène:

Oui

application:

commande de consommateurs électriques

qualité du matériau:

matière thermoplastique

nombre de points actionnable:

4

matériau:

matière synthétique

nombre de touches:

4

avec affichage LED:

Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisier - Avec symbole
Scène 4 - umbra

915-3400.4.S4.GMI.56
388 083 090





EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisier - Avec symbole
Scène 3 - umbra

915-3400.4.S3.GMI.56
388 082 090



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisier - Avec symbole
Scène 1 - umbra

915-3400.4.S1.GMI.56
388 080 090

Fiche technique: 3400.4.S4.GMI.A.56

	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - umbra	915-3400.4.S2.GMI.56 388 081 090
	EDIZIO.liv - Set de recouvrement poussoir scène Wiser 4 scènes - 4 touches - umbra	920-3400.4.S4.GMI.A.56 388 143 090
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.GMI.56 388 007 090
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - Système de fixation...	3400.B.BAM 331 003 790
	EDIZIO.liv - Commande poussoir scène Wiser 4 scènes - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - Système de fixation SNAPFIX® - 4 ...	926-3400.4.S4.A.GMI.A.56 388 478 090