


EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Wisser Szenentaster 4 Szenen

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3400.4.S4.GX.54.A.35

E-NR: 331 221 010

EAN: 7613175474243

EDIZIO.liv - Wisser Szenentaster 4 Szenen -
Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur
Steuerung einer Wisser Anlage, flexibel verknüpfbar -
Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen
von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit
integrierter LED - 4 Tasten - SNAPFIX®
Befestigungssystem - Anbauhöhe 57 mm - GX.54.A -
crema - IP20 - 74 x 74 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 4

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 4

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:



Name / Kategorie

Wisser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wisser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
333 999 200



Frontplatte für Wisser Abdeckset

900-3400.0.GMI.35
388 007 010







EDIZIO.liv - Abdeckset Wisser Szenentaster 4
Szenen - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen -
crema

920-3400.4.S4.G.A.35
388 142 010

	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 - crema	915-3400.4.S2.GMI.35 388 081 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 1 - crema	915-3400.4.S1.GMI.35 388 080 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 4 - crema	915-3400.4.S4.GMI.35 388 083 010
	EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 3 - crema	915-3400.4.S3.GMI.35 388 082 010

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Funktionseinsatz Wisser Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wisser Bedienaufsatz - SNAPFIX® Befestigungssystem	3400.B.BAE 331 006 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wisser Szenentaster 4 Szenen - Funktionsfähig mit Wisser Funktionseinsatz - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen -...	926-3400.4.S4.A.G.A.35 388 477 010
	EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - crema	901.GX.54.A.35 283 200 010