

## EDIZIO.liv

### EDIZIO.liv Wiser Szenentaster 4 Szenen

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



#### Farbe:

 crema

 umbra

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

#### Bauart:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

**Feller-NR:** 3400.4.S4.GX.54.A.60

**E-NR:** 331 221 050

**EAN:** 7613175474267

EDIZIO.liv - Wiser Szenentaster 4 Szenen -  
Leistungslos, 230 V AC - Zusätzliche Bedienstelle zur  
Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar -  
Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen  
von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit  
integrierter LED - 4 Tasten - SNAPFIX®

Befestigungssystem - Anbauhöhe 57 mm - GX.54.A -  
schwarz - IP20 - 74 x 74 mm

**Halogenfrei:** Ja

**Anwendung:** steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:** Thermoplast

**Anzahl der Betätigungspunkte:** 4

**Werkstoff:** Kunststoff

**Anzahl der Tasten:** 4

**Mit LED-Anzeige:** Ja

#### Zubehör:



#### Name / Kategorie

Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur  
Inbetriebnahme von Wiser by Feller

#### Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG  
333 999 200



Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.GMI.60  
388 007 050



EDIZIO.liv - Abdeckset Wiser Szenentaster 4  
Szenen - 4 Tasten - Ohne Abdeckrahmen -  
schwarz

920-3400.4.S4.G.A.60  
388 142 050

|                                                                                   |                                                                 |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol<br>Szene 1 - schwarz | 915-3400.4.S1.GMI.60<br>388 080 050 |
|  | EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol<br>Szene 4 - schwarz | 915-3400.4.S4.GMI.60<br>388 083 050 |
|  | EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol<br>Szene 3 - schwarz | 915-3400.4.S3.GMI.60<br>388 082 050 |
|  | EDIZIO.liv - Wisser 1/4-Taste - Mit Symbol<br>Szene 2 - schwarz | 915-3400.4.S2.GMI.60<br>388 081 050 |

**Zerlegung:**

| Name / Kategorie                                                                    |                                                                                                                                                   | Feller-Nr / E-NR                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | Funktionseinsatz Wisser Nebenstelle -<br>Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit<br>Wisser Bedienaufsatz - SNAPFIX®<br>Befestigungssystem     | 3400.B.BAE<br>331 006 790             |
|  | STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel<br>- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat<br>- SNAPFIX® Befestigungssystem -<br>Bestandteil...    | 912.X.54.EA<br>283 000 110            |
|  | EDIZIO.liv - Bedienaufsatz Wisser Szenentaster<br>4 Szenen - Funktionsfähig mit Wisser<br>Funktionseinsatz - 4 Tasten - Ohne<br>Abdeckrahmen -... | 926-3400.4.S4.A.G.A.60<br>388 477 050 |
|   | EDIZIO.liv - Kappe für GX-Apparate - schwarz                                                                                                      | 901.GX.54.A.60<br>283 200 050         |