

Scheda dati: 3400.4.S4.N.CO.Q.61

NEVO

Pulsante per scene Wisier 4 scene



colore:

nero

bianco

grigio chiaro

Esecuzione:

N.CO.Q

NAP.Q

NUP.Q

Feller-NR: 3400.4.S4.N.CO.Q.61

E-NR: 333 226 400

EAN: 7613175426129

Pulsante per scene Wisier 4 scene - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - Con membrana trasparente - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - 4 tasti - Profondità 27 mm - N.CO.Q - bianco - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e guarnizione - bianco

Feller-Nr / E-NR

921-4400.N.Q.61
377 013 000



Magnete Wisier - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wisier by Feller

3420-2.MAG
333 999 200





Blocco per il set di copertura Wisier -
STANDARDdue - Per il montaggio in
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100

Scheda dati: 3400.4.S4.N.CO.Q.61

	Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno	934-921.N.Q 160 213 000
	Membrane - Per pulsanti KNX e apparecchi Wiser - Transparente	925-4400.N.Q.10 377 031 090
	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - bianco	915-3400.4.S3.QMI.61 377 490 100
	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - bianco	915-3400.4.S2.QMI.61 377 480 100
	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - bianco	915-3400.4.S1.QMI.61 377 470 100
	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 4 - bianco	915-3400.4.S4.QMI.61 377 500 100

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e guarnizione - bianco	921-4400.N.Q.61 377 013 000
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSM	3400.B.BSM 333 003 780

Scheda dati: 3400.4.S4.N.CO.Q.61



Comando pulsante per scene Wisier 4 scene - 926-3400.4.S4.A.Q.61
Funzionale con unità funzionale Wisier - 4 tasti - 333 546 100
Senza telaio di copertura - Q - bianc...