

NEVO

Pulsante per scene Wiser 4 scene



colore:

☐ nero

☐ bianco

☐ grigio chiaro

Esecuzione:

☐ N.CO.Q

☐ NAP.Q

☐ NUP.Q
Feller-NR: 3400.4.S4.N.CO.Q.62**E-NR:** 333 226 440**EAN:** 7613175426136

Pulsante per scene Wiser 4 scene - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - Con membrana trasparente - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - 4 tasti - Profondità 27 mm - N.CO.Q - grigio chiaro - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Membrane - Per pulsanti KNX e apparecchi Wiser - Transparente

Feller-Nr / E-NR

925-4400.N.Q.10
377 031 090



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno

934-921.N.Q
160 213 000



Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e guarnizione - grigio chiaro

921-4400.N.Q.62
377 013 040

Scheda dati: 3400.4.S4.N.CO.Q.62



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per
coperchi normali - Per NAP e NUP -
Dotazione: Set à 4 viti

934-921.PH3.N.Q
160 213 010



Blocco per il set di copertura Wiser -
STANDARDdue - Per il montaggio in
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by
Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Tasto Wiser - Con simbolo Scena 4 - bianco

915-3400.4.S4.QMI.61
377 500 100



Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - bianco

915-3400.4.S1.QMI.61
377 470 100



Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - bianco

915-3400.4.S2.QMI.61
377 480 100



Tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - bianco

915-3400.4.S3.QMI.61
377 490 100

Scomposizione:



Name / Kategorie
Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e
guarnizione - grigio chiaro

Feller-Nr / E-NR
921-4400.N.Q.62
377 013 040



Unità funzionale stazione secondaria Wiser -
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale
con comando Wiser - BSM

3400.B.BSM
333 003 780

Scheda dati: 3400.4.S4.N.CO.Q.62



Comando pulsante per scene Wiser 4 scene - 926-3400.4.S4.A.Q.61
Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - 333 546 100
Senza telaio di copertura - Q - bianc...