

NEVO

Wiser Szenentaster 4 Szenen



Farbe:

schwarz

weiss

lichtgrau

Bauart:

N.CO.Q

NAP.Q

NUP.Q

Feller-NR: 3400.4.S4.NUP.Q.61

E-NR: 333 220 400

EAN: 7613175426150

Wiser Szenentaster 4 Szenen - Leistungslos, 230 V AC
 - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - Mit transparenter Membrane - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 mm - 4 Tasten - Einbautiefe 27 mm - NUP.Q - weiss - IP55 - 87 x 87 mm - Schlagfestigkeit: IK07

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Deckel für KNX-Taster RGB - Mit Schrauben und Dichtung - weiss

921-4400.N.Q.61
377 013 000



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Arretierung für Wiser Abdeckset - STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100

Datenblatt: 3400.4.S4.NUP.Q.61


NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit
Moosgummidichtung - weiss

923-NUP.Q.A.61
374 001 100



Pan-Head-Dreiloch-Schraube - M3 x 14 mm -
Für reguläre Deckel - Für NAP und NUP -
Lieferumfang: Set à 4 Schrauben

934-921.PH3.N.Q
160 213 010



Pan-Head-Schraube - M3 x 14 mm - Für
reguläre Deckel - Für NAP und NUP -
Lieferumfang: 1 Schraube

934-921.N.Q
160 213 000



Membrane - Für KNX-Taster und Wiser
Apparate - Transparent

925-4400.N.Q.10
377 031 090



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 3 - weiss

915-3400.4.S3.QMI.61
377 490 100



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - weiss

915-3400.4.S2.QMI.61
377 480 100



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - weiss

915-3400.4.S1.QMI.61
377 470 100



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 4 - weiss

915-3400.4.S4.QMI.61
377 500 100

Zerlegung:


Name / Kategorie
NUP-Montagerahmen - Für 1 Apparat - Mit
Moosgummidichtung - weiss

Feller-Nr / E-NR
923-NUP.Q.A.61
374 001 100



Wiser Szenentaster 4 Szenen - Leistungslos, 3400.4.S4.N.CO.Q.61
230 V AC - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 53 333 226 400
mm - 4 Tasten - N.CO.Q - weiss