

## STANDARDdue

## Wiser Szenentaster 4 Szenen



## Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

## Bauart:

☒ Q

☐ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 3400.4.S4.Q.60

E-NR: 333 226 150

EAN: 7613175410906

Wiser Szenentaster 4 Szenen - Leistungslos, 230 V AC  
 - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser  
 Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste  
 ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit  
 Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4  
 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -  
 Einbautiefe 36 mm - Q - schwarz - IP20 -  
 Befestigungsdistanz 52 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

## Zubehör:



## Name / Kategorie

Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur  
 Inbetriebnahme von Wiser by Feller

## Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG  
 333 999 200

Wiser Taste - Mit Symbol Szene 3 - schwarz

915-3400.4.S3.QMI.60  
 377 490 150

Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - schwarz

915-3400.4.S1.QMI.60  
 377 470 150



Arretierung für Wisser Abdeckset - 3420.STOP.Q.SET.EB  
STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau 333 999 100



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 4 - schwarz 915-3400.4.S4.QMI.60  
377 500 150



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - schwarz 915-3400.4.S2.QMI.60  
377 480 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser 920-3400.4.S4.Q.A.60  
Szenentaster 4 Szenen - 4 Tasten - Ohne 388 142 150  
Abdeckrahmen - schwarz

#### Zerlegung:



| Name / Kategorie                            | Feller-Nr / E-NR |
|---------------------------------------------|------------------|
| Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle -        | 3400.B.BSE       |
| Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit | 333 006 780      |
| Wiser Bedienaufsatz - BSE                   |                  |



|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Bedienaufsatz Wiser Szenentaster 4 Szenen -   | 926-3400.4.S4.A.Q.60 |
| Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 4 | 333 546 150          |
| Tasten - Ohne Abdeckrahmen - Q -              |                      |
| schwarz...                                    |                      |