

Scheda dati: 3400.4.S4.Q.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Pulsante per scene Wiser 4 scene

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

nero

bianco

Esecuzione:

QMI.A

Q.A

QX.54.A



Feller-NR: 3400.4.S4.Q.A.61

E-NR: 331 226 100

EAN: 7613175463148

STANDARDdue (SNAPFIX) - Pulsante per scene Wiser 4 scene - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - Q.A (53) - bianco - IP20

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
333 999 200



Blocco per il set di copertura Wiser -
STANDARDdue - Per il montaggio in
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
pulsante per scene Wiser 4 scene - 4 tasti -
Senza telaio di copertura - bianco

920-3400.4.S4.Q.A.61
388 142 100

Scheda dati: 3400.4.S4.Q.A.61

Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - bianco 915-3400.4.S1.QMI.61
377 470 100

Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - bianco 915-3400.4.S2.QMI.61
377 480 100

Tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - bianco 915-3400.4.S3.QMI.61
377 490 100

Tasto Wiser - Con simbolo Scena 4 - bianco 915-3400.4.S4.QMI.61
377 500 100

Scomposizione:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Unità funzionale stazione secondaria Wiser - 3400.B.BAE
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale 331 006 790
con comando Wiser - Sistema de fissaggio
SNA...



Comando pulsante per scene Wiser 4 scene - 926-3400.4.S4.A.Q.61
Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - 333 546 100
Senza telaio di copertura - Q - bianc...