

STANDARDdue

Wiser Szenentaster 4 Szenen


Farbe:
☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:
☐ Q

☒ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 3400.4.S4.QMI.61

E-NR: 333 220 100

EAN: 7613175410951

Wiser Szenentaster 4 Szenen - Leistungslos, 230 V AC
 - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Einbautiefe 36 mm - QMI - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG

333 999 200



Wiser Taste - Mit Symbol Szene 4 - weiss

915-3400.4.S4.QMI.61

377 500 100



Arretierung für Wiser Abdeckset - STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100

	Wiser Taste - Mit Symbol Szene 3 - weiss	915-3400.4.S3.QMI.61 377 490 100
	Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - weiss	915-3400.4.S1.QMI.61 377 470 100
	Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - weiss	915-3400.4.S2.QMI.61 377 480 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser Szenentaster 4 Szenen - 4 Tasten - weiss	920-3400.4.S4.QMI.A.61 388 143 100

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Bedienaufsatz Wiser Szenentaster 4 Szenen - Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 4 Tasten - QMI - weiss	926-3400.4.S4.A.QMI.61 333 540 100
	Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle - Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - BSM	3400.B.BSM 333 003 780