

EDIZIOdue colore

Wiser Szenentaster 4 Szenen WLAN Gen.B



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.4.S4.W.FX.54.35

E-NR: 333 231 010

EAN: 7613175411361

Wiser Szenentaster 4 Szenen WLAN Gen.B -
Leistungslos, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der
kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk
per App - Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer
Wiser Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste
ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit
Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4
Tasten - Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74
x 74 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 4

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 4

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 2 - crema

915-3400.4.S2.FMI.35
377 480 010

Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 3 - crema

915-3400.4.S3.FMI.35
377 490 010

Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 4 - crema

915-3400.4.S4.FMI.35
377 500 010



Abdeckset Wisser Szenentaster 4 Szenen - 4
Tasten - Ohne Abdeckrahmen - F - crema 920-3400.4.S4.F.35
333 826 010



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol Szene 1 - crema 915-3400.4.S1.FMI.35
377 470 010



Frontplatte für Wisser Abdeckset 900-3400.0.FMI.35
377 501 010

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.54
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	283 915 000



Funktionseinsatz Wisser Nebenstelle -	3400.B.BSE
Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wisser Bedienaufsatz - BSE	333 006 780



Bedienaufsatz Wisser Szenentaster 4 Szenen	926-3400.4.S4.W.B.F.35
WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstation, Raumtemperatursensor...	333 776 010



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema	901.FX.54.35
	283 905 010