

STANDARDdue

Poussoir scène Wisier 4 scènes WLAN Gen.B


couleur:
 noir

 blanc

Assortiment:
 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 3400.4.S4.W.Q.61

E-NR: 333 236 100

EAN: 7613175411446

Poussoir scène Wisier 4 scènes WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wisier dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Profondeur 36 mm - Q - blanc - IP20 - Distance de fixation 52 mm

sans halogène:

Oui

application:

commande de consommateurs électriques

qualité du matériau:

Duroplast

nombre de points actionnable:

4

matériau:

matière synthétique

nombre de touches:

4

avec affichage LED:

Oui

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Touche Wisier - Avec symbole Scène 4 - blanc

915-3400.4.S4.QMI.61

377 500 100

 Blocage pour set de recouvrement Wisier -
 STANDARDdue - Pour un montage dans une
 construction légère

3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100

Fiche technique: 3400.4.S4.W.Q.61


Touche Wiser - Avec symbole Scène 3 - blanc 915-3400.4.S3.QMI.61
377 490 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de 920-3400.4.S4.Q.A.61
recouvrement poussoir scène Wiser 4 scènes - 388 142 100
4 touches - Sans cadre de recouvrement -
blanc



Touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - blanc 915-3400.4.S1.QMI.61
377 470 100



Touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - blanc 915-3400.4.S2.QMI.61
377 480 100

Décomposition:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -	3400.B.BSE
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel	333 006 780
avec commande Wiser - BSE	



Commande poussoir scène Wiser 4 scènes	926-3400.4.S4.W.B.Q.61
WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100	333 776 100
appareils, lumière et stores, station météo,	
capteur de t...	