

Fiche technique: 3401.2.S1.F.57

EDIZIOdue colore

Interrupteur à poussoir Wiser 1 canal scène



couleur:

■ crema

■ coffee

■ noir

■ blanc

■ gris clair

■ gris foncé

Assortiment:

■ F

■ FMI

■ FX.54

Feller-NR: 3401.2.S1.F.57

E-NR: 333 266 890

EAN: 7613175411583

Interrupteur à poussoir Wiser 1 canal scène - 1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC - Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Profondeur 36 mm - F - coffee - IP20 - 60 x 60 mm

sans halogène:

Oui

application:

commande de consommateurs électriques

qualité du matériau:

matière thermoplastique

nombre de points actionnable:

2

matériau:

matière synthétique

nombre de touches:

2

avec affichage LED:

Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Avec symbole Scène 1 - coffee

915-3400.2.HS1.FMI.57
377 280 890

1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Avec symbole Ventilateur - coffee

915-3400.2.HVE.FMI.57
377 290 890

Fiche technique: 3401.2.S1.F.57



Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser 900-3400.0.FMI.57
377 501 890



Set de recouvrement interrupteur à poussoir 920-3401.2.S1.F.57
Wiser 1 canal scène - 2 touches - Sans cadre 333 846 890
de recouvrement - F - coffee



1/2 touche Wiser, disposition horizontale des 915-3400.2.HLI.FMI.57
touches - Avec symbole Eclairage - coffee 377 270 890



1/2 touche Wiser, disposition horizontale des 915-3400.2.H.FMI.57
touches - Sans symbole - coffee 377 260 890



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - 3420-2.MAG
Pour la mise en service de Wiser by Feller 333 999 200

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wiser	3401.B.BSE
1 canal - 1 contact de commutation, 10 A, 230 V	333 276 780
AC - Fonctionnel avec commande Wiser ...	



Commande interrupteur à poussoir Wiser 1 canal 926-3401.2.S1.A.F.57
scène - Fonctionnel avec unité fonctionnelle 333 586 890
Wiser - 2 touches - Sans cadre de recouvre...