

## EDIZIOdue colore

### Interrupteur à poussoir Wisier 1 canal scène


**couleur:**
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

**Assortiment:**
 F

 FMI

 FX.54


**Feller-NR:** 3401.2.S1.FMI.60

**E-NR:** 333 260 950

**EAN:** 7613175411835

Interrupteur à poussoir Wisier 1 canal scène - 1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC - Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Profondeur 36 mm - FMI - noir - IP20 - 88 x 88 mm

<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>application:</b>	commande de consommateurs électriques
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>nombre de points actionnable:</b>	2
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>nombre de touches:</b>	2
<b>avec affichage LED:</b>	Oui

**Accessoires:**
**Name / Kategorie**

 1/2 touche Wisier, disposition horizontale des touches - Avec symbole Eclairage - noir






**Feller-Nr / E-NR**

 915-3400.2.HLI.FMI.60  
 377 270 950




 Plaquette frontale pour set de recouvrement Wisier

 900-3400.0.FMI.60  
 377 501 950

**Fiche technique: 3401.2.S1.FMI.60**

	1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Avec symbole Scène 1 - noir	915-3400.2.HS1.FMI.60 377 280 950
	1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Sans symbole - noir	915-3400.2.H.FMI.60 377 260 950
	Set de recouvrement interrupteur à poussoir Wiser 1 canal scène - 2 touches - FMI - noir	920-3401.2.S1.FMI.60 333 840 950
	1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Avec symbole Ventilateur - noir	915-3400.2.HVE.FMI.60 377 290 950
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wiser 1 canal - 1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser ...	3401.B.BSM 333 273 780
	Commande interrupteur à poussoir Wiser 1 canal scène - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 2 touches - FMI - noir	926-3401.2.S1.A.FMI.60 333 580 950