

EDIZIOdue colore

Interrupteur à poussoir Wisier 1 canal scène


couleur:
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:
 F

 FMI

 FX.54


Feller-NR: 3401.2.S1.FMI.67

E-NR: 333 260 040


EAN: 7613175411866

Interrupteur à poussoir Wisier 1 canal scène - 1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC - Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Profondeur 36 mm - FMI - gris foncé - IP20 - 88 x 88 mm

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	2
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	2
avec affichage LED:	Oui






Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

 1/2 touche Wisier, disposition horizontale des touches - Avec symbole Eclairage - gris foncé

 915-3400.2.HLI.FMI.67
 377 270 040




 Plaquette frontale pour set de recouvrement Wisier

 900-3400.0.FMI.67
 377 501 040

Fiche technique: 3401.2.S1.FMI.67

	1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Avec symbole Scène 1 - gris foncé	915-3400.2.HS1.FMI.67 377 280 040
	1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Sans symbole - gris foncé	915-3400.2.H.FMI.67 377 260 040
	Set de recouvrement interrupteur à poussoir Wiser 1 canal scène - 2 touches - FMI - gris foncé	920-3401.2.S1.FMI.67 333 840 040
	1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Avec symbole Ventilateur - gris foncé	915-3400.2.HVE.FMI.67 377 290 040
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wiser 1 canal - 1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser ...	3401.B.BSM 333 273 780
	Commande interrupteur à poussoir Wiser 1 canal scène - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 2 touches - FMI - gris foncé	926-3401.2.S1.A.FMI.67 333 580 040