


EDIZIOdue colore

Interruttore Wisier 1 canale scena




colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3401.2.S1.FX.54.67



E-NR: 333 261 040

EAN: 7613175411958






Interruttore Wisier 1 canale scena - 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC - Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Sì





Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Set di copertura interruttore Wisier 1 canale scena - 2 tasti - Senza telaio di copertura - F - grigio scuro	920-3401.2.S1.F.67 333 846 040
	Placca frontale per set di copertura Wisier	900-3400.0.FMI.67 377 501 040

Scheda dati: 3401.2.S1.FX.54.67

	1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Con simbolo Luce - grigio scuro	915-3400.2.HLI.FMI.67 377 270 040
	1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Senza simbolo - grigio scuro	915-3400.2.H.FMI.67 377 260 040
	1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Con simbolo Scena 1 - grigio scuro	915-3400.2.HS1.FMI.67 377 280 040
	1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Con simbolo Ventilatore - grigio scuro	915-3400.2.HVE.FMI.67 377 290 040
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unità funzionale interruttore Wiser 1 canale - 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3401.B.BSE 333 276 780
	Comando interruttore Wiser 1 canale scena - Funzionale con unità funzionale Wiser - 2 tasti - Senza telaio di copertura - F - grig...	926-3401.2.S1.A.F.67 333 586 040
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio scuro	901.FX.54.67 283 905 040

Scheda dati: 3401.2.S1.FX.54.67

