

Fiche technique: 3401.2.S1.G.A.65
EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Interrupteur à poussoir Wisier 1 canal scène

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.


couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 3401.2.S1.G.A.65

E-NR: 331 266 030

EAN: 7613175474328

EDIZIO.liv - Interrupteur à poussoir Wisier 1 canal scène
 - 1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC - Pour
 source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT
 avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes
 halogènes BT avec transfo électronique 600 VA /
 ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie
 d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W - Le touche
 de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des
 scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED
 intégrée - 2 touches - Système de fixation SNAPFIX® -
 Profondeur 36 mm - G.A - gris clair - IP20 - 60 x 60 mm

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	2
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	2
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wisier, disposition horizontale des touches - Sans symbole - gris clair	915-3400.2.H.GMI.65 388 062 030
--	---	------------------------------------

	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wisier, disposition horizontale des touches - Avec symbole Eclairage - gris clair	915-3400.2.HLI.GMI.65 388 063 030
--	---	--------------------------------------

Fiche technique: 3401.2.S1.G.A.65


EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition
 horizontale des touches - Avec symbole Scène
 1 - gris clair

915-3400.2.HS1.GMI.65

388 064 030



EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition
 horizontale des touches - Avec symbole
 Ventilateur - gris clair

915-3400.2.HVE.GMI.65

388 065 030



Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser
 900-3400.0.GMI.65

388 007 030



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -
 Pour la mise en service de Wiser by Feller

3420-2.MAG

333 999 200



EDIZIO.liv - Set de recouvrement interrupteur à
 poussoir Wiser 1 canal scène - 2 touches -
 Sans cadre de recouvrement - gris clair

920-3401.2.S1.G.A.65

388 146 030

Décomposition:


Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**
 Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wiser
 1 canal - 1 contact de commutation, 10 A, 230 V
 AC - Fonctionnel avec commande Wiser ...

3401.B.BAE

331 246 790



EDIZIO.liv - Commande interrupteur à poussoir
 Wiser 1 canal scène - Fonctionnel avec unité
 fonctionnelle Wiser - 2 touches - Sans ca...

926-3401.2.S1.A.G.A.65

388 485 030