

Scheda dati: 3401.2.S1.GX.54.A.35







EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Interruttore Wiser 1 canale scena

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

-  crema
-  umbra
-  nero
-  bianco
-  grigio chiaro
-  grigio scuro

Esecuzione:

-  GMI.A
-  G.A
-  GX.54.A

Feller-NR: 3401.2.S1.GX.54.A.35

E-NR: 331 261 010

EAN: 7613175474403

EDIZIO.liv - Interruttore Wiser 1 canale scena - 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC - Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 57 mm - GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Con simbolo Luce - crema






915-3400.2.HLI.GMI.35
388 063 010







EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Senza simbolo - crema

915-3400.2.H.GMI.35
388 062 010

Scheda dati: 3401.2.S1.GX.54.A.35

	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Con simbolo Scena 1 - crema	915-3400.2.HS1.GMI.35 388 064 010
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Con simbolo Ventilatore - crema	915-3400.2.HVE.GMI.35 388 065 010
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.GMI.35 388 007 010
	EDIZIO.liv - Set di copertura interruttore Wiser 1 canale scena - 2 tasti - Senza telaio di copertura - crema	920-3401.2.S1.G.A.35 388 146 010

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale interruttore Wiser 1 canale - 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissa...	3401.B.BAE 331 246 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Comando interruttore Wiser 1 canale scena - Funzionale con unità funzionale Wiser - 2 tasti - Senza telaio di copertura...	926-3401.2.S1.A.G.A.35 388 485 010
	EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - crema	901.GX.54.A.35 283 200 010

Scheda dati: 3401.2.S1.GX.54.A.35

