

Fiche technique: 3401.2.S1.W.FMI.35
EDIZIOdue colore
Interrupteur à poussoir Wisier 1 canal scène WLAN Gen.B

couleur:
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:
 F

 FMI

 FX.54


Feller-NR: 3401.2.S1.W.FMI.35

E-NR: 333 270 010

EAN: 7613175412313


Interrupteur à poussoir Wisier 1 canal scène WLAN Gen.B - 1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wisier dans un réseau domestique WLAN via app - Pour source lumineuse LED 200 VA / lampes halogènes BT avec transfo conventionnel 1500 VA / lampes halogènes BT avec transfo électronique 600 VA / ballasts électroniques BE 600 VA / lampe à économie d'énergie 600 VA / charge ohmique 2300 W - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Profondeur 36 mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	2
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	2
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

 1/2 touche Wisier, disposition horizontale des touches - Avec symbole Ventilateur - crema

915-3400.2.HVE.FMI.35






377 290 010


 1/2 touche Wisier, disposition horizontale des touches - Sans symbole - crema



915-3400.2.H.FMI.35

377 260 010

Fiche technique: 3401.2.S1.W.FMI.35

	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.FMI.35
		377 501 010
	1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Avec symbole Eclairage - crema	915-3400.2.HLI.FMI.35
		377 270 010
	1/2 touche Wiser, disposition horizontale des touches - Avec symbole Scène 1 - crema	915-3400.2.HS1.FMI.35
		377 280 010
	Set de recouvrement interrupteur à poussoir Wiser 1 canal scène - 2 touches - FMI - crema	920-3401.2.S1.FMI.35
		333 840 010
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG
		333 999 200

Décomposition:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle interrupteur à poussoir Wiser 1 canal - 1 contact de commutation, 10 A, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser ...
	3401.B.BSM
	333 273 780
	Commande interrupteur à poussoir Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station météo...
	926-3401.2.S1.W.B.FMI.35
	333 790 010